

ЗАМЕНА ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ

Датчик положения левого распределительного вала выпускных клапанов на стороне цилиндров 5-8 расположен на головке блока цилиндров, его замену необходимо проводить в следующем порядке. Читать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ КСУД системы DME.

Продолжение в книге.

