

Разборка

- Снятие деталей производится в порядке номеров указанных на рисунке "Разборка и сборка приводного вала".

- При снятии деталей обратите внимание на следующие операции:

1. Разборка внутреннего шарнира.

- а) Нанесите метки на приводной вал, внутреннюю обойму внутреннего шарнира и сепаратор...

Продолжение в книге.

