

СНЯТИЕ

1. Выполните пп. 1-5 раздела «Датчик уровня топлива и топливный насос», см. выше.
2. Снимите крышки левого и правого смотровых отверстий, отсоедините разъемы проводки...

Продолжение в книге.

