

6 Воздушный фильтр и система впуска — снятие и установка

Снятие

1 Воздушный фильтр в сборе расположен на левой стороне моторного отделения. Отпустите хомут и отсоедините впускной воздушный шланг от верхней крышки (рис. 6.1).

2 Рассоедините электрический разъем датчика расхода воздуха, который установлен на верхней крышке воздушного фильтра, и высвободите его из опоры (рис. 6.2).

Продолжение в книге...

