

## **ЗАМЕНА ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА**

1. Повернуть ключ зажигания в положение OFF (ВЫКЛ.)
2. Снять второй ряд сидений в сборе и завернуть напольный коврик.
3. Снять напольную сервисную крышку (правая сторона транспортного средства).



Продолжение в книге...