

# **СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА**

## **Снятие**

1. Снять воздушный фильтр.
2. Снять радиатор системы рециркуляции выхлопных газов заслонку перепускного канала.
3. Демонтировать поликлилиновой ремень.

Продолжение в книге.

