

Отключение/Установка воздухоочистителя

1. Отсоедините разъем датчика MAF/датчика IAT (A).
2. Снимите фиксатор жгута проводов (B) и болты (C).
3. Ослабьте стяжной хомут (D) с корпуса воздухоочистителя (E).
4. Установите детали в последователь...

Продолжение в книге...

