

Снятие и установка датчика уровня моторного масла

Снятие

- Снять нижний кожух моторного отсека, см. с. 129.
- Слить или соответственно отсосать моторное масло,

Продолжение в книге.

