

Снятие

1 Отпустите хомуты или удалите фиксатор и отсоедините воздуховод от воздухоочистителя или датчика расхода воздуха (рис. 2.1).

Продолжение в книге.

