

Замена сальника коленчатого вала

Передний сальник

- Передний сальник коленчатого вала расположен в корпусе масляного насоса в передней части коленчатого вала.

- Снимите зубчатый ремень привода газораспределительного механизма и шкив коленчатого вала.

- Инструментом в форме крюка извлеките сальник из корпуса масляного насоса, при этом не повредите поверхность коленчатого вала.

Продолжение в книге.

