

21 Снятие и установка магнитной муфты сцепления компрессора

- 1 Снимите компрессор (см. Раздел 20).
- 2 Воспользовавшись специальным приспособлением (999 5596), отпустите..

Продолжение в книге...

