

Датчик уровня топлива - проверка и замена

1. Датчик уровня топлива является частью сборки топливоподкачивающего насоса, установленной в топливном баке.
2. Снимите сборку топливоподкачивающего насоса...

Продолжение в книге.

