

Замена динамического демпфера

1. Снимите внутренний шарнир.
2. Снимите хомут динамического демпфера. Хомуты динамического демпфера снимаются таким же образом, как и хомуты чехла внутреннего шарнира.
3. Намотайте ...

Продолжение в книге...

