

Датчик влажности воздуха

Снятие

Примечание: датчик влажности воздуха расположен в канале заборника наружного воздуха после фильтра тонкой очистки.

- Снять фильтр тонкой очистки воздуха,
- Продолжение в книге.

