

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА АМОРТИЗАТОРНОЙ СТОЙКИ

Снятие амортизаторной стойки проводим на ровной площадке. Снимаем две накладки ветрового стекла (см. «Снятие мотор-редуктора очистителя ветрового стекла», с. 153).



Продолжение в книге.