

## Установка коробки дифференциала

1. Установите в картер предварительно собранную коробку дифференциала вместе с наружными кольцами подшипников.

2. Установите две регулировочные гайки 4 так, чтобы они соприкасались с кольцами подшипников.

Продолжение в книге.

