

Снятие и установка корпуса дросселя

1. Разгерметизируйте топливную систему.
2. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод...

Продолжение в книге.



**Соединитель электропроводки датчика
температуры воздуха - двигатель E7J**