

Компрессор

Разборка

1. Снимите шестерню привода,
 - а) Отверните гайку крепления шестерни привода компрессора.

Примечание: если развальцовка стопорной шайбы окажется недостаточной, то шестерня при ослаблении гайки будет повреждена.

Продолжение в книге.

