

Снятие и установка датчика частоты вращения на заднем мосту

Снятие

Поднимите автомобиль.

Отсоедините разъем 1 провода датчика частоты вращения и датчика частоты вращения.

Выкрутите болт 2 из поворотного кулака.

Продолжение в книге...

