

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА И ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА НА ВПУСКЕ

Воздушный фильтр снимают при его повреждении и для получения доступа к другим агрегатам в моторном отсеке.

Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.

Для снятия воздушного фильтра выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Продолжение в книге.

