

Насос системы охлаждения - снятие и установка

Инструкция: Прокладки и уплотнительные кольца, как правило, заменяются.

Слить охлаждающую жидкость (см. соответствующую главу).

Снять поликлиновой ремень (см. соответствующую главу).

Продолжение в книге...

