

Замена рычага привода механизма переключения передач

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Отсоединяем тросы привода от рычага (с. 221, «Тросы привода механизма переключения передач — замена»).
3. Торцовым ключом **на 10 мм** отворачиваем ...

Продолжение в книге...

