

Разборка промежуточной крышки и вторичного вала

10 Зажмите промежуточную крышку в тисках через доски, чтобы не повредить её.

11 Снимите тягу включения задней/повышенной передачи.

12 Молотком через бородок выбейте штифт.

13 Снимите...

Продолжение в книге...

