

ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА И ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ

Примечание! Регулятор давления подачи топлива является составной частью топливного фильтра, регулируя давления примерно на значении 0,4 МПа (4 бар).

1. Отсоединить муфту подводящего топливопровода (3), собрать вытекающее топливо в тряпку...
- Продолжение в книге.

