

Снятие

1 Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора.

2 Поднимите вверх рычаг регулировки угла наклона рулевой колонки, затем поверните на ЭСР три фиксатора и снимите крышку коробки предохранителей.

Продолжение в книге.

