

## Регулировка развала передних колес

1. Поддомкратьте автомобиль и снимите переднее колесо.
  2. Отверните болт и отсоедините провод датчика частоты вращения колеса и тормозной шланг от стойки передней подвески
- Продолжение в книге.

