

## 2 Механизм переключения передач — снятие и установка

### *Снятие*

1 Переведите рычаг в нейтральное положение. Чтобы снять набалдашник рычага, его нужно просто сдернуть вверх [см. рис.).

2 Открепите обрамление чехла рычага от центральной консоли, отсоедине...

Продолжение в книге...



**Рис. 3.4,а. Ослабьте гайку крепления жилы (указана стрелкой) на АКПП**