

## 18 Снятие и установка рычага стояночного тормоза

- 1 Положите колодки под передние и задние колёса, установите первую передачу в коробке передач (или установите рычаг переключения передач в положение парковки ("P")).
- 2 Отогнув или расцепив зажимы, снимите рукоятку рычага стояночного тормоза (рис. 18.2,а,б).

Продолжение в книге.

