

# СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

## СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

### СНЯТИЕ

1. При помощи гайковерта снимите колеса с автомобиля.
2. При помощи гайковерта снимите защиту двигателя со стороны днища.

Продолжение в книге.

