

Стартер (тип 2)

Снятие и установка

1. Отсоедините провод стартера от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите ...

Продолжение в книге...

