

2 Приводной вал- снятие и установка

Снятие

Примечание: При установке вала необходимо воспользоваться новой гайкой ступицы колеса и новым стопорным кольцом внутреннего вала. Шлицевое соединение вала со ступицей колеса может иметь тугую посадку. Поэтому для снятия вала, возможно, потребуется съемник.

1 Затяните ручной тормоз, поднимите передок автомобиля и зафиксируйте его на стойках [см. "Подъем и фиксация автомобиля"]. Снимите соответствующее колесо. Продолжение в книге.

