

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Вам потребуется торцовая головка «на 24».

1, Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.



Продолжение в книге.