

Если вы не используете кондиционер продолжительное время, необходимо раз в неделю ненадолго включать его при работающем двигателе для восстановления слоя смазки на деталях компрессора и уплотнениях.

БОКОВЫЕ ДВЕРИ

ЗАМКИ

Замки всех дверей отпирают одним ключом, которым также включают зажигание.



Боковые двери открывают, потянув на себя наружную...



...или внутреннюю ручку.



Двери можно заблокировать снаружи ключом, повернув против часовой стрелки цилиндр выключателя замка двери водителя...



...и изнутри, повернув вперед на 90° (до щелчка) клавишу блокировки на внутренней ручке привода замка...



...или клавишей выключателя блокировки, расположенной на подлокотнике двери водителя, нажав на ее передний край.

ПРИМЕЧАНИЯ

Автомобиль оснащен центральным замком, поэтому запираение двери водителя приводит к запираению замков всех дверей. Выключатель замка правой передней двери отсутствует.

Дверь водителя можно заблокировать только в закрытом положении.

Двери невозможно заблокировать клавишами блокировки, если открыта дверь водителя, а пульт управления замками находится внутри автомобиля. При закрытии этой двери замки остальных дверей разблокируются.

Двери также невозможно заблокировать клавишей блокировки на подлокотнике двери водителя, если в момент нажатия на клавишу будет открыта какая-либо пассажирская дверь, даже если дверь водителя будет закрыта.



Разблокировать двери можно, воспользовавшись ключом...



...повернув назад на 90° (до щелчка) клавишу блокировки на внутренней ручке привода замка...



...или нажав на задний край клавиши блокировки на подлокотнике двери водителя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Поворот ключа в замке двери водителя или нажатие на задний край клавиши блокировки на подлокотнике двери водителя приводит к разблокировке всех четырех дверей.



Замки задних дверей оборудованы механизмом, исключающим возможность открывания дверей изнутри («детский» замок).



Если на заднем сиденье находятся дети, при открытой двери переместите назад (в направлении стрелки над надписью «LOCK») рукоятку выключателя замка и закройте дверь. В этом случае при не нажатых клавишах блокировки можно открыть дверь только снаружи, внутренней ручкой замок отпереть невозможно.



Для отключения «детской» блокировки переместите рукоятку выключателя вперед.

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

Стекла передних и задних дверей опускаемые. На все двери автомобиля установлены электростеклоподъемники.



Центральный блок управления электростеклоподъемниками расположен в подлокотнике двери водителя. Блок объединяет выключатели электростеклоподъемников всех дверей.