

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Панель приборов

1. Электрические стеклоподъемники
2. Блок клавиш управления зеркалами бокового вида с электроприводом и обогревом
3. Клавиши управления центральным замком
4. Переключатель управления наружным освещением
5. Рычаг открытия капота
6. Регуляторы яркости подсветки приборов и наклона фар
7. Рычаг управления круиз-контролем
8. Рычаг регулировки рулевой колонки
9. Мультифункциональные лепестки управления телефоном и магнитолой
10. Левый подрулевой переключатель управления светом фар и указания поворотов
11. Щиток приборов
12. Правый подрулевой переключатель управления стеклоочистителем, омывателем и бортовыми компьютерами
13. Замок зажигания
14. Магнитола или навигационная система
15. Блок контрольных клавиш управления системой ESP, активации системы контроля давления в шинах и клавиши отключения подушки безопасности пассажира
16. Выдвижной подстаканник
17. Блок управления кондиционером или климатической системой

18. Клавиши управления вентиляцией пассажирского сиденья
19. Клавиши управления вентиляцией водительского сиденья
20. Рычаг коробки переключения передач
21. Прикуриватель и электрическая розетка
22. Рычаг ручного тормоза

Система регулировки переднего сиденья

1. Клавиша регулировки подушки сиденья
2. Клавиша регулировки спинки сиденья
3. Регулятор регулировки высоты и выступа поясничной опоры
4. Рычаг для регулировки продольного положения сиденья
5. Рычаг регулировки высоты сиденья
6. Рукоятка регулировки наклона спинки
7. Рычаг для откидывания сиденья вперед (3-х дверные версии)
8. Кнопка снятия фиксации подголовника для высоты его регулировки

