


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФУНКЦИИ




Обеспечивает доступ к программированию агрегата.

КЛАВИШИ СО СТРЕЛКАМИ




Эти клавиши позволяют изменять заданную температуру. Нажимайте клавиши со стрелками Вверх и Вниз, пока в левой части экрана не появится нужное значение заданной температуры. При появлении необходимого значения нажмите клавишу ENTER для его фиксации.



Клавиши позволяют также изменять функциональные параметры агрегата, и просматривать параметры и данные.

КЛАВИША ВВОДА



Эта клавиша позволяет подтвердить изменения, внесенные в работу агрегата. Клавиша позволяет зафиксировать изменение заданной температуры, произведенное с помощью клавиш со стрелками. Если клавиша ввода не нажата, заданная температура возвращается к своему предыдущему значению. Клавиша ENTER позволяет также подтвердить изменения, внесенные в функциональные параметры. Если клавиша ввода не нажата, параметры функций возвращаются к предыдущим значениям.

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПУСК/СТОП)

RUN



STOP


Выключатель управляет работф агрегата. В положении RUN агрегат включается в ранее выбранном рабочем режиме (дорожном или стояночном). Заданная температура соответствует последнему значению, введенному с клавиатуры.

ДОРОЖНЫЙ РЕЖИМ



Если этот переключатель находится в положении ENGINE, то агрегат начинает работать в дорожном режиме (от дизельного двигателя), если раньше он работал в стояночном режиме.

РАБОТА С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ



Если этот переключатель находится в положении STANDBY, то агрегат начинает работать в стояночном режиме (от электродвигателя), если раньше он работал в дорожном режиме (агрегат должен быть подключен к подходящему источнику питания). Индикаторная лампа загорается.