



- H73 – лампа света заднего хода правая
- H74 – лампа стоп-сигнала левая
- H75 – лампа стоп-сигнала правая
- H76 – лампа габаритного света заднего левая
- H77 – лампа габаритного света заднего правая
- H78 – лампа указателя поворота заднего левого
- H79 – лампа указателя поворота заднего правого
- H98 – лампа ближнего света левая
- H99 – лампа ближнего света правая
- H100 – лампа дальнего света левая
- H101 – лампа дальнего света правая
- H102 – лампа указателя поворота переднего левого
- H103 – лампа указателя поворота переднего правого
- K1 – реле стартера
- K3 – реле управления стеклоочистителем
- K5 – реле блокировки стартера
- K7 – реле сигналов
- K12 – прерыватель указателей поворота
- K16 – выключатель аккумуляторной батареи дистанционный
- K40 – реле фар
- K49 – реле габаритных фонарей

- K52 – реле проверки исправности ламп сигнализаторов
- K73 – реле осушителя
- K74 – реле электромагнита останова двигателя
- M1 – стартер
- M2 – электродвигатель основного отопителя
- M3 – электромагнитная муфта
- M4 – электродвигатель стеклоочистителя
- M5 – электродвигатель стеклоомывателя
- M8 – электронасос дополнительного отопителя (ГАЗ-331043)
- M20 – электродвигатель дополнительного отопителя (ГАЗ-331043)
- M38 – электропривод корректора фар правый
- M39 – электропривод
- M44 – электромагнит останова двигателя
- P2 – комбинация приборов
- P12 – манометр первого контура тормозов
- P13 – манометр второго контура тормозов
- R12 – резистор электродвигателя основного отопителя
- R13 – резистор электродвигателя дополнительного отопителя (ГАЗ-331043)

- S1 – выключатель стартера и приборов
- S3 – выключатель плафона второго ряда сидений (ГАЗ-331043)
- S5 – выключатель аварийной световой сигнализации
- S8 – переключатель освещения
- S9 – переключатель указателей поворота и света фар
- S12 – переключатель стеклоочистителя
- S13 – кнопочный выключатель дистанционного выключателя аккумуляторной батареи
- S29 – выключатель света заднего хода
- S30 – выключатель стоп-сигнала
- S60 – выключатель плафона вещевого ящика
- S108 – кнопка диагностики ABS
- S116 – переключатель корректора фар
- X39 – колодка соединения со жгутом ABS (к датчикам износа тормозных накладок)
- X40 – колодка соединения с блоком управления ABS
- X51 – колодка диагностики ABS
- Y56 – модулятор ABS передний
- Y57 – модулятор ABS задний левый
- Y58 – модулятор ABS задний правый
- U1 – радиоприемник