



4. ...и снимите привод, вытягивая его трос из салона через уплотнитель в щите передка.
5. Установите детали в порядке, обратном снятию.

4. Подденьте край декоративной заглушки на подлокотнике...



5. ...откиньте заглушку и выверните винт крепления обивки двери, расположенный под заглушкой.



6. Подденьте край декоративной накладкой подлокотника...



7. ...и снимите накладку, преодолевая упругое сопротивление ее фиксаторов.



8. Выверните винт крепления обивки двери, расположенный в подлокотнике.



9. Выверните болт крепления внутренней ручки передней двери.



10. Подденьте внутреннюю ручку и выведите ее из проема обивки передней двери...



11. ...отсоедините от рычага внутренней ручки тягу замка передней двери (см. «Замена внутренней ручки привода замка передней двери», с. 258) и снимите ручку.



12. Снимите блок управления электростеклоподъемниками (см. «Снятие и установка блока управления электростеклоподъемниками», с. 232).



13. Выверните задний винт крепления обивки двери.



14. Подденьте нижний край обивки двери, отведите его от панели двери, преодолевая упругое сопротивление фиксаторов...

БОКОВЫЕ ДВЕРИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ



Вам потребуются: ключи TORX T20, T30, отвертка с плоским лезвием, нож.

ПРИМЕЧАНИЕ

Снятие обивки показано на примере левой передней двери, обивку правой передней двери снимают аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.



2. Снимите решетку динамика акустической системы...



3. ...и динамик (см. «Снятие и установка динамиков аудиосистемы», с. 235).

