



# Инструкция по эксплуатации

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Приведенные ниже графические символы используются для обозначения органов управления и контроля над работой различных устройств автомобиля.

\* Может устанавливаться не на всех моделях.

						
СВЕТ	ДАЛЬНИЙ СВЕТ	БЛИЖНИЙ СВЕТ	ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ	ПОДСВЕТКА ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ	ИНДИКАТОРЫ ПОВОРОТОВ	АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
						
ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА	ОТКРЫВАНИЕ БАГАЖНИКА	ТОПЛИВО	ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ	МОТОРНОЕ МАСЛО	СИСТЕМА ПОДЗАРЯДКИ АКБ	РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
						
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	ВЕНТИЛЯТОР	РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА	ЗАБОР ВОЗДУХА СНАРУЖИ	ВЕНТИЛИРОВАНИЕ	ЛИЦО-ПОЛ	ПОЛ
						
ПОЛОВОГРЕВ	ОБОГРЕВ СТЕКОЛ	ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА	ОМЫВАТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА	ПРИКУРИВАТЕЛЬ	СИГНАЛ	ОМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

## ВЗГЛЯД В САЛОН

