ное оборудование).

Если предупреждающее сообщение появляется многократно, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI для устранения причины.

Список предупреждающих сообщений (при выключенном зажигании)

Сообщение			Рекомендуе-
Тип дис- плея 1	Тип дис- плея 2	Причина	мый способ устранения
-DQ- TURN OFF LIGHTS	FO OF TURN OFF LIGHTS	Вы забыли вы- ключить осве- щение.	Выключите освещение.
A	FEE ALARM ACTIVATING	Охранная сигнализация включена.	Отключите ох- ранную сигна- лизацию.
STEERING LOCK	wex	После выключения двигателя была сделана попытка открыть водительскую дверь, при этом замок зажигания не находился в положении LOCK (не нажат).	Переведите за- мок зажигания в положение LOCK (не нажат).
		Сделана попыт- ка запереть все двери (включая дверь багажни- ка), когда замок зажигания не находится в по- ложении LOCK (не нажат).	Переведите замок зажигания в положение LOCK (не нажат).
KEY BRITERY LOW LOW BRITERY LO	KEY BATTERY LOW	Неисправность системы дис- танционного управления замками дверей и запуска двига- теля.	Выполните диа- гностику систе- мы дистанцион- ного управления замками дверей и запуска двига- теля и устраните неисправность.
CHECK	BRAKE SYSTEM SERVICE MEQUINED	Низкий уровень тормозной жидкости в бачке. Неисправность тормозной системы.	• Остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте его. • Если предупреждающее сообщение отображается после проверки, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр МІТЅИВІЅНІ МОТОRS.

Сооби Тип дис- плея 1	тип дис- плея 2	Причина	Рекомендуе- мый способ устранения
(ABS) SERVIOE REQUIRED	ABS SERVICE HEQUIRED	Неисправность антиблокировочной системы тормозов (ABS).	Избегайте рез- ких торможений и движения с высокой скоро- стью, останови- те автомобиль в безопасном месте, примите необходимые меры.
(E)	18	Одна из дверей (или дверь багажника) за- крыта не полно- стью.	Закройте дверь (или дверь ба- гажника).
CLOSE HOOD	CLOSE HOUD	Открыт капот.	Закройте капот.
CHECK	ENGINE OVERHEATING STOP SAFELY	Перегрев двигателя.	Остановите автомобиль в безопасном месте и примите необходимые меры. См. раз- дел «Перегрев двигателя».
CD SLOW DOWN	TRANSMISSION OVERHEATING SLOW DOWN	Перегрев масла в автоматиче- ской коробке передач.	Остановите автомобиль в безопасном месте и примите необходимые меры.
FASTEN SEAT RELT	A FASTEN SEAT BELT	Вы включили зажигание, не пристегнувшись ремнем без- опасности.	Пристегните ремень без- опасности.
SERVICE REQUIRED	FUEL SYSTEM SERVICE REQUIRED	Неисправность системы пита- ния.	Рекомендует- ся обратиться в авторизо- ванный сер- висный центр MITSUBISHI.
RELEASE PHERITAGE BEGINE	(I) RECEASE PARKING BRAKE	Вы движетесь с включенным стояночным тормозом.	Выключите сто- яночный тормоз.
CHECK	LOW OIL PRESSURE	Неисправ- ность системы смазки.	Как можно скорее остановите автомобиль в безопасном месте. Рекомендуется проверить систему в авторизованном сервисном центре MITSUBISHI.
SERVICE OUTRED	CHARCING SYSTEM SERVICE REQUIRED	Неисправность системы зарядки аккумуляторной батареи.	Как можно ско- рее остановите автомобиль в безопасном месте. Реко- мендуется обратиться в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI.