


J519

Панель управления стеклоподъёмниками в двери водителя, Блок управления двери водителя

- E512 -Панель управления стеклоподъёмниками в двери водителя
- E710. Клавиша переднего стеклоподъёмника со стороны водителя
- E715. Клавиша стеклоподъёмника со стороны переднего пассажира, в двери водителя
- J386. Блок управления двери водителя
- J519. Блок управления бортовой сети
- L76. Лампа подсветки клавиши
- T4z. Разъём 4-контактный
- T32b. Разъём, 32-контактный
- R81. Соединение 1 (58d) в жгуте проводов двери водителя



J386

Блок управления двери водителя, Электродвигатель стеклоподъёмника двери водителя

- J386. Блок управления двери водителя
- J519. Блок управления бортовой сети
- T3a0. Разъём, 3-контактный
- T6s. Разъём 6-контактный
- T20b. Разъём, 20-контактный
- T27a. Разъём, 27-контактный, на правой стойке А
- V147. Электродвигатель стеклоподъёмника двери водителя

