

- трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндры, на коробке передач в точке (7).
- Снимите трубопровод (8), соединяющий главный и рабочий цилиндры гидропривода сцепления.

УСТАНОВКА

- Проверьте состояние прокладок.
- Выньте заглушки из отверстий.
- Установите трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндры гидропривода сцепления.
- Закрепите трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндры гидропривода сцепления, на коробке передач, на кузове.
- Присоедините трубопровод к главному цилиндру, действуя из моторного отсека.
- Установите фиксатор соединительного трубопровода между главным и рабочим цилиндрами на главном цилиндре.
- Присоедините трубопровод к рабочему цилиндру гидропривода сцепления.

Примечание:

При фиксации трубопровода гидропривода сцепления должен быть слышен характерный щелчок.


- Установите расширительный бачок.
- Затяните требуемым моментом гайки расширительного бачка 8 (Нм).
- Залейте тормозную жидкость и доведите до нормы ее уровень.
- Удалите воздух из гидропривода сцепления.
- Установите защиту поддона картера двигателя.

КОРПУС РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ**Моменты затяжки**

Моменты затяжки	
Болты крепления корпуса рычага переключения передач	21 Нм
Крепления выпускного трубопровода	22 Нм
Гайки расширительного бачка	8 Нм

СНЯТИЕ


- Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
- Отключите аккумуляторную батарею.
- Отверните гайки крепления расширительного бачка.
- Отсоедините расширительный бачок от кронштейна.

Модели с двигателем K9K



- Отсоедините воздухопровод между турбокомпрессором и воздушным охладителем в точке (1).
- Отверните гайку крепления (2) воздухопровода к коробке передач.
- Снимите воздухопровод.

Все модели

- Отсоедините тросы выбора и переключения передач от коробки передач в точке (3).




- Отсоедините стопоры оболочек тросов выбора и переключения передач на коробке передач, нажав в местах (4).

**Все модели**

Отведите в сторону выпускной трубопровод.

Модели с двигателем K4M



- Снимите:
 - гайки крепления (8) теплового экрана,



- тепловой экран.

Все модели

- Снимите центральную консоль.
- Отверните болты крепления (9) корпуса рычага переключения передач.
- Отсоедините корпус рычага переключения передач от пола, отжав пружинные защелки (10).

**Модели с двигателем K4M**

Снимите крепления приемной трубы глушителей (7).

- Опустите корпус рычага переключения передач так, чтобы он лег на выпускной трубопровод.
- Извлеките корпус рычага переключения передач, проведя его между туннелем и выпускным трубопроводом.