

сое пыли) рекомендуем включать переключателем вентилятор отопителя на малую или максимальную скорость.

Для ускоренного устранения запотевания стекла двери задка и освобождения его от наледи и снега включите обогрев стекла.

Если вы не используете кондиционер продолжительное время, необходимо раз в неделю ненадолго включить его при работающем двигателе для восстановления слоя смазки на деталях компрессора и уплотнениях.

ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО АУДИОСИСТЕМЫ

Приемы управления аудиосистемой и ее настройка подробно описаны в приложении к автомобилю руководстве по эксплуатации. Внешний вид панели и назначение органов управления головного устройства показаны на рис. 1.11.

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от комплектации автомобиля в нише облицовки тоннеля пола около прикуривателя и розетки расположен блок для подключения внешнего носителя (аудиовход AUXHUB).

ДВЕРИ

ЗАМКИ

Замки передних дверей при отказе дистанционного привода отпирают ключом, которым включают и зажигание.



Боковые двери открывают, потянув на себя наружную...



или внутреннюю ручку.



Передние двери можно заблокировать снаружи ключом, повернув его по часовой стрелке...



...или кнопкой, расположенной на наружной ручке двери автомобиля, укомплектованного электронными ключами. Для блокировки и разблокировки замков дверей необходимо, чтобы ключ находился на расстоянии 0,7-1,0 м от считывающего устройства.



Изнутри дверь запирают клавишей блокировки.



В зависимости от комплектации на подлокотнике двери водителя может быть установлен переключатель централизованного управления замками дверей. При нажатии на переднюю часть клавиши переключателя замки всех дверей автомобиля будут заблокированы. При нажатии на заднюю часть клавиши переключателя замки всех дверей будут разблокированы.



Рис. 1.11. Органы управления аудиосистемой: 1 - кнопка выбора режима воспроизведения компакт-диска и чтения с внешнего носителя «CD/AUX»; 2 - кнопка выбора диапазона средних волн «AM»; 3 - кнопка выбора диапазона ультракоротких волн «FM»; 4 - кнопка извлечения компакт-диска; 5 - слот для загрузки компакт-диска; 6 - кнопка регулировки яркости дисплея; 7 - клавиша выключения объявлений о ситуации на дороге (ТА); 8 - кнопка информационной строки «INFO» (в режиме проигрывания компакт-дисков/воспроизведения файта с внешнего носителя); 9 - кнопка вызова настроек аудиосистемы «SETUP»; 10 - дисплей; 11 - переключатель радиостанций (в режиме радио)/кнопка настройки тембра звучания, баланса системы; 12 - клавиша выбора активной папки (в режиме проигрывания компакт-дисков); 13 - клавиша сканирования радиочастот «SCAN» и автоматического сохранения с высоким уровнем приема «AST» (в режиме радио) воспроизведение композиций компакт-диска; 14 - клавиши поиска радиостанций (в режиме радио), переключения треков (в режиме проигрывания компакт-дисков); 15 - кнопки предварительной настройки радиостанций (в режиме радио) многофункциональные клавиши (в режиме проигрывания компакт-дисков); 16 - выключатель аудиосистемы, регулятор громкости