



## 1УЕСО 5ТВАЫ5 Е11ЯО 4/5



Органы управления:

1. кнопка P; 2. кнопка N; 3. кнопка Я




Органы управления:

4. рычаг переключения передач

### Запуск двигателя


- Стояночный тормоз включен.
  - Включите зажигание.
  - Проверка системы (5).
  - Запустите двигатель.
  - Проверка системы завершена.
- На дисплее отобразится символ N (нейтральная передача).
- Включается режим ручного переключения (ЗЕМ1) (6).




**ВНИМАНИЕ!** Если на дисплее попеременно мигает надпись «AP» и символ, показанный на рисунке, отпустите педаль акселератора.

### Движение в режиме ручного переключения (ЗЕМ1)

- Стояночный тормоз включен.
- Запустите двигатель.
- Включена нейтральная передача.
- Кратковременно нажмите кнопку O (1). Включается автоматическая система, затем включается рассчитанная передача. На дисплее отображается передача, выбранная для трогания, и надпись «A11 TO».



- Автоматическая система отключается кратковременным нажатием кнопки O. Индикация на дисплее меняется с «АУТО» на «ЗЕМ1» (2).



- Выбранную для трогания с места передачу можно изменить путем следующих манипуляций с подрулевым переключателем (4).

