

	Неисправность VIC	Сбой в электронном блоке, собирающем информацию для обеспечения функционирования автомобиля
	Неисправность коробки отбора мощности	Сбой в работе механизма отбора мощности
	Уровень охлаждающей жидкости слишком низкий	Долить охлаждающую жидкость
	Ошибка датчика уровня масла	Проверить уровень масла в двигателе, при необходимости долить
	Засорен фильтр-влагоотделитель	Проверить топливный фильтр-влагоотделитель, удалить из резервуара воду
	Износ тормозных колодок	Загорается при чрезмерном износе колодок на одном или нескольких колесах
	Неисправность централизованной системы смазки	Проверить уровень смазки, при необходимости пополнить
	Неисправностей нет	Можно продолжать движение
	Неисправность EMAS	Электронно-управляемая система поворота колес поддерживающей оси дала сбой. Можно продолжать движение. При первой возможности необходимо проверить систему на наличие неисправностей.
	EBS прицепа	Произвести технический осмотр тормозной системы прицепа
	Неправильно выбранная передача	Выбранная для движения передача слишком высока, переключиться на нижнюю ступень
	Неисправность VSC	Потерян контроль устойчивости автомобиля. Можно продолжать движение. При первой возможности необходимо проверить систему на наличие неисправностей.
Красные индикаторы		
	Слишком низкое давление масла	Немедленно выключить двигатель. Проверить уровень масла.
	Открыт замок кабины	Остановиться, закрыть замок кабины.
	Низкое давление воздуха в пневмосистеме	Проверить герметичность пневмосистемы. Символ загорается, когда давление в одном из тормозных контуров ниже 5 бар.
	EBS тягача или тормозная система прицепа/полуприцепа дала сбой	Проверить состояние тормозной системы.
	Уровень охлаждающей жидкости слишком низкий	Долить охлаждающую жидкость, проверить герметичность системы охлаждения.
	Температура охлаждающей жидкости слишком высокая	Загорается при превышении максимально допустимого значения. Проверить уровень охлаждающей жидкости, поликлиновые ремни и патрубки системы охлаждения, муфту включения вентилятора охлаждения.
	Слишком высокое напряжение зарядки от генератора (более 30 В)	Опасность закипания аккумулятора. выключить как можно больше потребителей энергии. Если после этого символ не гаснет, категорически запрещается продолжать движение.
	Уровень масла слишком низкий	Проверить уровень масла в двигателе, при необходимости долить.
	Неисправность усилителя рулевого управления. Контур 1	Проверить уровень жидкости в усилителе рулевого управления.
	Неисправность двигателя	Остановиться, выяснить причину. По необходимости связаться с сервисными специалистами.
	Неисправность системы EMAS	При выключенном зажигании колеса поддерживающей оси поворачиваются в блокируемое центральное положение. Проверить наличие неисправности.

Сигнальная лампочка лампы рабочего освещения

Эта сигнальная лампочка загорается, когда включена лампа рабочего освещения.

Сигнальная лампочка прогрева

При нажатии выключателя лампочка на некоторое время загорается. Время свечения лампочки соответствует времени прогрева. Время предварительного прогрева и продолжное время прогрева может изменить дилер, в зависимости от условий, в которых намеревается эксплуатировать автомобиль.

Сигнальная лампочка указателей поворота

Тягач

Эта лампочка мигает вместе с указателями поворота на тягаче.

Буксируемое транспортное средство

На автопоезде из тягача и прицепа или тягача с полуприцепом эта лампочка начинает мигать при включении указателей поворота.

Сигнальная лампочка дальнего света фар

Эта лампочка загорается при включении дальнего света с помощью левого рычага на рулевой колонке.

Сигнальная лампочка раздаточной коробки

Эта лампочка загорается при включении нижнего диапазона делителя коробки (для разделения передач и переключения на половину передач).

Центральная сигнальная лампочка «СТОП»

Красная сигнальная лампочка «СТОП» непрерывно горит, если имеется существенная неисправность в работе автомобиля. Название неисправной системы автомобиля указывается на панели централизованной сигнальной системы (CWS).

v ————— | **ВНИМАНИЕ!**

Как можно быстрее остановите автомобиль и немедленно выключите двигатель.

Сигнальная лампочка стояночного тормоза

Эта сигнальная лампочка загорается:

- при затянутом стояночном тормозе;
- при слишком низком давлении в пневматической системе, чтобы можно было отпустить стояночный тормоз.

Сигнальная лампочка высоты шасси

Эта лампочка горит непрерывно, когда шасси не находится на нормаль-