

места ремонта. Если тормоза не работают, то автомобиль необходимо эвакуировать для ремонта.

Внимание: движение на автомобиле с низким уровнем тормозной жидкости крайне опасно.

- Если уровень тормозной жидкости в норме, то, возможно, неисправна электрическая цепь индикатора.

2. Индикатор антиблокировочной системы тормозов (ABS).

а) Индикатор загорается при включении зажигания и через несколько секунд должен погаснуть.

б) Если индикатор горит при работающем двигателе, загорается во время движения или не загорается на несколько секунд после включения зажигания, то это значит, что возможно наличие неисправностей в системе ABS (система ABS не действует и работает только обычная тормозная система (см. соответствующую часть главы "Тормозная система").

Внимание: многократное нажатие на педаль тормоза может привести к включению индикатора на несколько секунд.

3. Индикатор зарядки аккумуляторной батареи.

а) Индикатор загорается при включении зажигания и должен погаснуть после запуска двигателя.

б) Если во время движения загорелся индикатор, то съезды с дороги и немедленно остановите автомобиль. Откройте капот и проверьте состояние ремня привода генератора. Если ремень оборван или ослаблен, то автомобиль необходимо отбуксировать или эвакуировать для ремонта.

Внимание: работа двигателя, когда ремень привода генератора оборван или ослаблен, приведет к перегреву и повреждению двигателя, из-за особенностей конструкции (данном ремнем приводится насос охлаждающей жидкости).

в) Если ремень цел и его натяжение в норме, то неисправна система зарядки. В этом случае двигатель будет продолжать работать, пока аккумуляторная батарея полностью не разрядится. Выключите дополнительное электрооборудование (кондиционер, вентилятор отопителя, магнитола и др.) и двигайтесь к месту ремонта.

4. Индикатор низкого давления моторного масла.

а) Индикатор загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.

б) Если во время движения автомобиля индикатор мигает или горит постоянно, то необходимо съехать на обочину и немедленно заглушить двигатель.

Внимание:

- Индикатор может мигать после резкого торможения или когда двигатель работает на холостом ходу. Неисправность отсутствует, если индикатор гаснет при небольшом увеличении оборотов коленчатого вала двигателя.

- Индикатор может включаться, когда, уровень масла в двигателе слишком низок. Однако данный индикатор не предназначен для информирования о низком уровне масла, поэтому периодически проверяйте уровень масла с помощью щупа.

Таблица. Индикаторы комбинации приборов.

1		Индикатор состояния стояночной тормозной системы и низкого уровня тормозной жидкости	18		Индикатор непристегнутого ремня безопасности
2		Индикатор антиблокировочной системы тормозов (ABS)	19		Индикатор системы пассивной безопасности (SRS)
3		Индикатор зарядки аккумуляторной батареи	20		(На панели приборов) Индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира
4		Индикатор низкого давления моторного масла	21		(Модели с АКПП) Индикаторы положения селектора АКПП
5	KEY OUT	(Модели с системой "Smart Key") Индикатор отсутствия брелка "Smart Key" в салоне автомобиля	22		(Модификации с МКПП) Индикатор необходимости переключения передачи
6		Индикатор "проверь двигатель" (CHECK)	23		Индикатор открытой или неплотно закрытой двери
7		(Модели с дизельным двигателем) Индикатор системы облегчения запуска (свечей накаливания)	24		(Модификации) Блок индикаторов расположения открытой или неплотно закрытой двери
8		(Модели с дизельным двигателем) Индикатор наличия конденсата в топливном фильтре	25		Индикатор открытой или неплотно закрытой задней двери
9		Индикатор низкого уровня топлива в баке	26		(Модификации) Индикатор системы помощи при спуске
10		Индикаторы включения указателей поворота	27		(Модели 4WD) Индикатор принудительного включения полного привода
11		Индикатор включения дальнего света фар	28		(Модели 4WD) Индикатор неисправности в системе полного привода
12		Индикатор включения габаритов	29		Индикатор скольжения
13		(Модификации) Индикатор включения противотуманных фар	30		Индикатор отключения системы курсовой устойчивости (ESP)
14		(Модификации) Индикатор включения противотуманных фонарей	31		(Модификации) Индикаторы системы поддержания скорости
15		Индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя	32		(Модификации) Индикатор низкого давления в шинах
16		(Модификации) Индикатор иммобилайзера	33		(Модификации) Индикатор расположения шины с низким давлением
17	120 km/h	(Модификации) Индикатор превышения скорости			

5. Индикатор отсутствия брелка "Smart Key" в салоне автомобиля,

а) Когда зажигание находится в положении "ACC" или "ON", система "Smart Key" осуществляет проверку наличия брелка "Smart Key" в салоне автомобиля. Если открыта какая-либо из дверей автомобиля и брелок находится вне салона, то индикатор начинает мигать. Более того, если закрыть все двери, когда

брелок "Smart Key" находится вне салона, также начинает звучать звуковой сигнал (в течение пяти секунд).

б) Если индикатор "KEY OUT" загорелся во время движения, разместите брелок "Smart Key" ближе к панели приборов либо вставьте брелок в специальный слот, расположенный в подлокотнике центральной консоли.