

253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267

Потенциометр для регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира по горизонтали, Потенциометр для регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира по вертикали, Блок управления двери переднего пассажира,

Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира, Электродвигатель складывания зеркала со стороны переднего пассажира, Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира G516 - Потенциометр для регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира по горизонтали

G517 - Потенциометр для регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира по вертикали

J387 - Блок управления двери переднего пассажира

T16n - Разъём, 16-контактный

T20g - Разъём, 20-контактный

T20m - Разъём, 20-контактный, Стойка А снизу, со стороны переднего пассажира

T27c - Разъем, 27-контактный, Стойка А снизу, со стороны переднего пассажира


V25 - Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира

V122 - Электродвигатель складывания зеркала со стороны переднего пассажира

V150 - Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира

* - постепенный отказ от использования

*2 - постепенное внедрение



268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

Блок управления двери переднего пассажира, Сигнальная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны переднего пассажира, Лампа повторителя указателя поворота в наружном зеркале со стороны переднего пассажира, Плафон подсветки порога в наружном зеркале со стороны переднего пассажира, Электрохромное наружное зеркало со стороны переднего пассажира, Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира

J387 - Блок управления двери переднего пассажира

K234 - Сигнальная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны переднего пассажира

L132 - Лампа повторителя указателя поворота в наружном зеркале со стороны переднего пассажира

T2bu - Разъём, 2-контактный, чёрный

T16n - Разъём, 16-контактный

T20m - Разъём, 20-контактный, Стойка А снизу, со стороны переднего пассажира

T27c - Разъем, 27-контактный, Стойка А снизу, со стороны переднего пассажира

W53 - Плафон подсветки порога в наружном зеркале со стороны переднего пассажира

Y21 - Электрохромное наружное зеркало со стороны переднего пассажира

Z5 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира

* - только для а/м с наружными зеркалами с автоматическим затемнением (с электрохромными зеркалами)

*2 - только для а/м с ассистентом смены полосы движения

*3 - постепенный отказ от использования

*4 - см. актуальную схему электрооборудования

*5 - постепенное внедрение