



M21 - топливный насос; K58 - реле топливного насоса; S91 - переключатель давления масла — ТВИ; P7 - тахометр; F25 - регулятор напряжения; K95 - реле таймера — обогреватель заднего окна; VI - диод; E11 - осветительная лампа приборного щитка; E19 - обогреватель заднего окна; E34.35.36 - контрольная лампа обогревателя; Y4 - лампа аварийной сигнализации давления масла в двигателе; Y5 - лампа аварийной сигнализации тормозной системы; Y7 - лампа аварийной сигнализации генератора переменного тока; Y33 - индикаторная лампа обогревателя заднего окна; P1 - топливный датчик; P2 - температурный датчик; P4 - топливный датчик — топливный бак; P5 - температурный датчик — охлаждающая жидкость; U10 - узел контроля освещения; S99 - переключатель контроля освещения; S4 - переключатель обогревателя заднего окна; S11 - переключатель тормозной жидкости; S13 - переключатель стояночного тормоза.