

Разборка стартера

стартер разбираем для замены тягового реле; реле, щеткодержателя со щетками элементов привода.

жизываем разборку стартера двигателя 2,0; стартер двигателя 1,6 разбих аналогично.



овкой «на 13» отворачиваем гай-



и снимаем наконечник провода с выд тягового реле.



юм Torx T-25 отворачиваем три «а крепления тягового реле.



Снимаем тяговое реле.



Вынимаем пружину из тягового реле.



Накидным ключом «на 7» отворачиваем два стяжных болта. Разъединив переднюю крышку и корпус стартера...



...вынимаем уплотнитель...



...и снимаем переднюю крышку.



Снимаем рычаг привода.



Снимаем якорь тягового реле с рычага привода.



Снимаем привод в сборе.