

ли фар могут временно запотевать изнутри. Это вызвано разницей температур внутри и снаружи рассеивателя фары. При включении фары область прохождения света быстро очищается от запотевания. Иногда по краям рассеивателя запотевание сохраняется некоторое время. Фонари заднего хода и указатели поворота тоже могут запотевать. Это запотевание не влияет на срок службы осветительных приборов.

### «DA Y LIGHT» (Дневной режим освещения)

Включение дневного режима освещения: Включите зажигание, не переводя переключатель освещения из положения 0 или AUTO.

Отключение функции дневного режима освещения: В течение 3 секунд после включения зажигания сдвиньте рычаг указателей поворота к рулю, одновременно нажмите его вниз и удерживайте в этом положении не менее 3 секунд.

Включение функции дневного режима освещения: В течение 3 секунд после включения зажигания сдвиньте рычаг указателей поворота к рулю, одновременно поднимите его вверх и удерживайте в этом положении не менее 3 секунд. В а/м с информационным дисплеем функцию дневного режима освещения можно включать или отключать через меню: Settings (Настройки), Lights & Vision (Освещ. и обзор). На а/м, оборудованных отдельными фонарями дневного освещения в противотуманных фарах в переднем бампере при включении дневного режима освещения не загораются габаритные огни (передние и задние) и фонари освещения номерного знака. Если а/м не оборудован отдельными фонарями дневного освещения, то в дневном режиме освещения загорается ближний свет, габаритные огни (передние и задние) и фонари освещения номерного знака. В некоторых странах законодательные нормы требуют, чтобы в дневном режиме освещения помимо отдельных фонарей дневного освещения включались задние габаритные огни. При включённом дневном режиме освещения подсветка комбинации приборов отключается, но в темноте, если выбран режим AUTO, подсветка включается и яркость ближнего света увеличивается до максимальной (100% мощности).

### Автоматическое управление освещением




### Включение автоматического управления освещением

Поверните переключатель освещения в положение AUTO.

### Выключение автоматического управления освещением

Поверните переключатель в положение



Когда переключатель находится в положении AUTO, при включённом зажигании рядом с переключателем загорается символ AUTO. Если ближний свет включается по сигналу от датчика освещённости, рядом с переключателем дополнительно загорается символ.

При автоматическом включении освещения одновременно включаются габаритные огни, ближний свет и подсветка номерного знака. При включённом автоматическом управлении освещение регулируется датчиком освещённости, расположенным в кронштейне зеркала заднего вида. При падении освещённости ниже заданного значения, например, при въезде в тоннель в дневное время, автоматически включаются габаритные огни и ближний свет, а также подсветка номерного знака. При повышении освещённости освещение автоматически выключается.

### Освещение при движении по автомагистрали

Если при автоматическом управлении освещением а/м движется со скоростью выше 140 км/ч больше 10 секунд, то автоматически включаются габаритные огни и ближний свет. Если а/м не менее 2 минут движется со скоростью ниже 65 км/ч, освещение выключается.

### Освещение при дожде

Если щётки стеклоочистителя работают более 10 секунд в режиме датчика дождя или более 15 секунд в режиме постоянной работы (положение 2 или 3), то автоматически включаются габаритные огни и ближний свет. Освещение выключается, если щётки стеклоочистителя в течение более 4 минут не включаются в режиме датчика дождя или в режиме постоянной работы. Автоматическое управление освещением является вспомогательной системой. Это не освобождает водителя от обязанности контролировать работу освещения и при необходимости включать его в соответствии с внешними условиями. Например, датчик освещённости не распознаёт наличие дождя или тумана. В этих условиях рекомендуется включать ближний свет.

### Адаптивное освещение

Функция адаптивного освещения улучшает освещение дороги при повороте путём смещения светового пучка передних ксенонных фар. Эта функция активируется при скорости свыше 10 км/ч. Функцию адаптивного освещения можно включить/выключить в пункте Assistants (вспомогательные устройства) главного меню информационного дисплея. В случае неисправности функции адаптивного освещения фары автоматически устанавливаются в аварийное положение, предотвращающее ослепление водителей встречного транспорта. При этом сокращается освещённый участок дороги. Будьте внимательны при движении и немедленно обратитесь на СТО.

### Стояночные огни

Выключите зажигание. Переведите рычаг указателей поворота вверх или вниз, при этом включается правый или левый стояночный огонь. Стояночные огни работают только при выключенном зажигании. Если выключить зажигание при включённом указателе правого или левого поворота, стояночное освещение автоматически не включается.

### Включение стояночного освещения с обеих сторон

Поверните переключатель освещения в положение и заприте а/м.

### Функция Coming Home

Эта функция позволяет в условиях темноты ненадолго включить освещение после выхода из а/м.

Включение функции Coming Home: Переключатель находится в положении автоматического управления освещением AUTO, ближний свет включён. Выключите зажигание. Функция Coming Home включится при открытии двери водителя. Закройте все двери и крышку багажника или заприте а/м. Через некоторое время всё освещение выключится. В зависимости от комплектации а/м функция Coming Home включает следующие огни: Габаритные огни. Ближний свет. Лампы освещения порогов дверей в наружных зеркалах. Фонарь подсветки номерного знака.

Освещение выключается через 10 секунд после закрывания всех дверей и крышки багажника. Если одна из дверей или крышка багажника остаётся открытой, освещение выключается через 60 секунд после выключения зажигания. Функция Coming Home управляется датчиком освещённости, расположенным в кронштейне внутреннего зеркала заднего вида. Если уровень освещённости больше заданного для датчика света значения, функция Coming Home не включается при выключении зажигания.