

ЗАМЕНА НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ



Вышедший из строя насос заменяйте в сборе, так как ремонт требует специальных инструментов и оборудования.

Вам потребуются: ключ «на 12», пассатижи.

1. Слейте жидкость из бачка насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена бачка гидроусилителя рулевого управления», с. 197).



Продолжение в книге.